

EN MECHANICAL TIMER SOCKET**SETTING THE TIME**

Turn the dial clockwise (as per indicating arrows) until the arrow located at the top right of the centre dial is pointing to the correct time. Ensure that the manual override switch on the top of the unit is set to the  position. Each segment represents 15 minutes: 4 segments = 1 hour.

SETTING OF THE REQUIRED PROGRAMME

- Using your finger, a pen or a screwdriver pull up all the segments on the edge of the rotating disk in the required closed time. One segment switches the timer for 15 minutes (4 segments = 1 hour).
- The switch on the side of the timer to the down position  the switch works according to the programme.
- Plug the timer into the supply network at 220-240 V, 50 Hz.
- Insert the appliance plug into the timer plug.

The switched mode of the socket is shown by a red LED:
The upper position I – socket is still switched independently of the programme.
The down position  – switch timer works according to the program.

SPECIFICATION

Voltage: 220-240 V, 50 Hz
Max. load: 16 A, 3680 W
Min. setting time: 15 minutes

SAFETY WARNINGS

- Do not disassemble the timer socket or submerge it in water or other liquids.
- When cleaning the timer socket, always unplug it from power first. Then clean it using a dry cloth.
- Use the timer socket in dry, indoor areas only.

This appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and expertise prevents safe use unless they are supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Any use of the device not listed in the previous sections of the manual will result in damage to the product and could present danger in the form of a short circuit, injury by electric current, etc. The device must not be modified or otherwise restructured! Safety warnings must be followed unconditionally.

CAUTION! The waste electrical and electronic equipment that is marked by the symbol of a crossed-out wheeled waste container must be collected selectively. Waste equipment must not be stored together with other wastes.

CZ MECHANICKÉ SPÍNACÍ HODINY**NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU**

Aktuální čas nastavte otočením disku ve směru hodinových ručiček tak, aby aktuální hodina a minuty byly v pravém horním rohu (kam ukazuje šipka). Minuty je možné nastavovat pouze po 15 minutách (jeden dílek 15 minut, dva dílky 30 minut, tři dílky 45 minut).

VYTVOŘENÍ POŽADOVANÉHO SPÍNACÍHO PROGRAMU

- Zatlačte dílky (segmenty), které jsou po obvodu otáčecího disku, pomocí nástroje (tužky, šroubováku atd.) na požadovaný čas sepnutí. Jeden zasunutý dílek spíná spínací zásuvku na dobu 15 minut (4 dílky = 1 hodina).
- Přepínač na boku spínací zásuvky přepněte do polohy dole  – spínací zásuvka pracuje dle programu.
- Připojte spínací zásuvku k napájecí síti 220-240 V, 50 Hz.
- Do zásuvky zasuňte vidlici napájecího vodiče spotřebiče. Sepnutí spínací zásuvky signalizuje svitem rudá kontrolka LED.

Přepínač na boku spínací zásuvky slouží k přepínání:
Poloha nahoře I – spínací zásuvka je stále sepnutá bez ohledu na program.
Poloha dole  – spínací zásuvka pracuje dle programu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240 V, 50 Hz
Max. zátěž: 16 A, 3680 W
Min. nastavitelný čas: 15 minut

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Spínací zásuvku nerozebírejte, neponořujte do vody či jakýchkoliv tekutin.
- Při čištění spínací zásuvky je nutné nejprve vyjmout zásuvku ze sítě elektrické energie. Poté očistěte spínací zásuvku suchým hadříkem.
- Spínací zásuvku používejte v suchých vnitřních prostorech.

Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.

Jakékoliv jiné používání tohoto přístroje, než je uvedeno v předchozích statích tohoto návodu, vede k poškození tohoto výrobku a je spojeno se vznikem nebezpečí jako je zkrat, úraz elektrickým proudem apod. Přístroj nesmí být měněn či jakkoliv přestavěn! Je nutno bezpodmínečně dbát bezpečnostních upozornění.

POZOR! Elektrická a elektronická zařízení, která jsou označena symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpad, musí být tříděna. Nesmí se vyhazovat společně s ostatními odpady.

DE MECHANISCHE ZEITSCHALTUHR**EINSTELLUNG DER AKTUELLEN ZEIT**

Die aktuelle Zeit stellen Sie durch Drehen der Platte im Uhrzeigersinn ein, dass sich die aktuelle Stunde und Minuten im rechten oberen Eck (wohin der Pfeil zeigt) befinden. Minuten können nur nach 15 Minuten (ein Teilchen 15 Minuten, zwei Teilchen 30 Minuten, drei Teilchen 45 Minuten) eingestellt werden.

BILDUNG DES GEWÜNSCHTEN SCHALTPROGRAMMS

- Drücken Sie die Teilchen (Segmente), die sich am Umkreis der Drehplatte befinden, mit einem Werkzeug (Bleistift, Schraubenzieher usw.) auf die gewünschte Schaltzeit (4 Teilchen = 1 Stunde).
- Schalten Sie den Schalter auf der Seite der Schaltsteckdose in die Lage nach unten um  die Schaltsteckdose arbeitet laut Programm.
- Schließen Sie die Schaltsteckdose dem Versorgungsnetz 220-240 V, 50 Hz an.
- Stecken Sie die Gabel des Versorgungsleiters des Verbrauchers in die Steckdose ein. Die Kupplung der Schaltsteckdose wird durch die rote LED-Anzeige signalisiert.

Der Umschalter auf der Seite der Schaltsteckdose dient zum Umschalten:
Lage oben I – die Schaltsteckdose ist immer noch eingeschaltet, ohne Rücksicht auf das Programm.
Lage unten  – die Schaltsteckdose arbeitet laut Programm.

Technische Spezifikation

Technische Daten: 220-240 V, 50 Hz
Laststrom: 16 A, 3680 W
Minimum einstellbare Zeit: 15 Minuten

HINWEIS

- Nehmen Sie die Schaltsteckdose nicht auseinander.
- Verwenden Sie die Schaltsteckdose in trockenen Innenräumen, im normalen Umfeld.

Dieses Gerät ist nicht Personen (einschl. Kindern) bestimmt, deren physische, geistige oder mentale Unfähigkeit oder unzureichende Erfahrungen oder Kenntnisse an dessen sicheren Benutzung hindern, falls sie nicht beaufsichtigt werden oder sie nicht von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person belehrt wurden. Kindern darf nicht erlaubt werden, mit dem Gerät zu spielen.

ACHTUNG! Elektrische und elektronische Geräte, die mit einem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet sind, müssen getrennt werden. Sie dürfen nicht mit anderen Abfällen entsorgt werden.