

# TrolMaster

## Trolmaster Aqua-x Master Pump Link

**Popis:** Vytvořte jednoduchou metodu automatického ovládní velkého vodního čerpadla pokaždé, když je na OAC-24v aktivován jeden z výstupů 24vac solenoidového ventilu.

**Shrnutí:** Někteří zákazníci používají k čerpání vody do svých rostlin jediné velké vodní čerpadlo a několik zavlažovacích solenoidů (zavlažovacích zón). Nyní Aqua-X tyto dvě věci automaticky „ propojí“ bez dalšího programování nebo nastavování. Jednoduše postupujte podle níže uvedených pokynů pro ovládní (6) 24vac solenoidů automaticky „ propojených“ s běžným vodním čerpadlem.

\*POZNÁMKA: Až (5) OAC-24v lze „ propojit“ s jedním vodním čerpadlem pro celkem (30) samostatných zavlažovacích kanálů.

- 1) K provozu vodního čerpadla budete potřebovat programový modul DSP-1 nebo modul suchého kontaktu DSD-1. DSP-1 může ovládat čerpadla až do asi 8 ampérů při 120 voltech. Větší čerpadla lze ovládat pomocí DSD-1 (DSD-1 bude muset být zapojeno do relé / stykače čerpadla).
- 2) Budete také potřebovat modul OAC-24v pro připojení až (6) zavlažovacích / solenoidových ventilů 24 Vac.  
\*POZNÁMKA: Až (5) OAC-24v lze „ propojit“ s jedním vodním čerpadlem pro celkem (30) samostatných zavlažovacích kanálů.
- 3) Nejprve připojte OAC-24v k Aqua-X na lince zařízení 24V pomocí kabelu TrolMaster RJ-12. Stiskněte tlačítko „ adresa“ na OAC-24v pro adresu modulu. Nyní to bude modul 24V „ A“. Pokud přidáváte více než jeden OAC-24v, budou adresovány jako B, C, D a E.
- 4) Pomocí kabelů a rozbočovačů TrolMaster připojte DSP-1 (nebo DSD-1) ke stejnému 24V zařízení, na které jsou připojeny moduly OC-24v. Stiskněte tlačítko „ adresa“ na DSP-1 pro adresu tohoto modulu a „ propojte“ jej s moduly OAC-24v.  
\* POZNÁMKA: Pokud k ovládní pumpy používáte DSD-1, musíte nejprve „ vybrat“ DSD-1, aby fungoval jako DSP-1. Ujistěte se tedy, že je DSD-1 nastaven na „ režim DSP“.
- 5) Po dokončení se DSP-1 nebo DSD-1 „ propojený“ s modulem OAC-24v ZAPNE, když se JAKÝKOLI ze 6 solenoidů (výstupů) na OAC-24v aktivuje nastavením časovače, který řídí každý z nich. Funkce OAC-24v. Pokaždé, když je aktivován solenoid, bude současně automaticky fungovat i vodní čerpadlo.  
  
\* POZNÁMKA: Informace o tom, jak nastavit časovače, které modul OAC-24v používá k ovládní zavlažovacích solenoidů, najdete v pokynech Aqua-X.

Pokud problémy přetrvávají, zavolejte technickou podporu TrolMaster @ 877-420-9876