



## Výměna hadičky peristaltické pumpy

Rychlá a jednoduchá výměna v případě potřeby.

1 Odpojte napájení regulátoru pH.

2 Demontujte 2 šrouby z každé strany krytu čerpadla [Phillips Head].



3 Odstraňte průhledný kryt.



4 Odstraňte rotor čerpadla a trubku otočením průhledného plastového krytu proti směru hodinových ručiček asi o 30°.



5 Vyměňte rotor a trubku opakováním předchozích kroků. Před zatlačením dolů do těla se ujistěte, že je hřídel převodovky vyrovnán.

6 Ujistěte se, že je jednotka rotoru a trubice zajištěna na místě otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte „cvaknutí“. Trubky by měly být ve svislém směru.

7 Vyměňte kryt a šrouby. Znovu připojte napájení a otestujte provoz čerpadla pomocí položky Pump Override v nabídce.

