

# Návod k obsluze

## Rosin press – hydraulický lis na minerální oleje



### TECHNICKÁ DATA PRO ROSIN PRESS

Výška: 458mm  
Šířka: 322mm  
Hloubka: 184,6mm  
Hmotnost: 28,8kg  
Napájení jednofázové: 220-240 V

### OBSAH DODÁVKY

Hydraulický rosin lis 10t kit / Magnetické stopky / 2x magnety / Návod k použití / Dabtool / 10x120u extrakční nylonové sáčky / Napájecí kabel dlouhý 1,8 m

### SKLADOVÁNÍ

Pokud lis nepoužíváte, tak ho skladujte v suchém prostředí při izbový teplotě.

### VYBALENÍ

Lis je při dodání již smontován. Dodávka kromě toho obsahuje ještě různé příslušenství.

### BEZPEČNOST

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele

### DÁVEJTE POZOR:

- ! Při provozu lisovacích desek nevkládejte ruce dovnitř.
- ! Při plnění materiálu do lisu protože lisovací desky jse nahřívají a hrozí riziko popálením. Nikdy nepřekračujte provozní teplotu 110 °C.
- ! Při překročení teploty nad 120 °C lis vypněte na zadní straně zařízení kolébkovým spínačem a zavoljte na telefonní číslo uvedené na našich webových stránkách: [www.ogcrush.com](http://www.ogcrush.com).
- ! Na lisu lisujte jenom rostlinnej materiál a používejte jenom příslušenství na to určené společností Ogcrush s.r.o.

### NÁVOD K OBSLUZE

1. Po vybalení prosím skontrolujte podle návodu na použití či máte všechno příslušenství a či je lis v pořádku.
2. Lis umístěte na pevný a stabilní povrch.
3. Před prvým použitím prosím 5 krat na prazdno napumpovat a vypustit lis.
4. Zlehka pootocte vypouštěcí ventil o 30° stupnu/2mm (Nevytacet 360° stpnů a více protože hrozí vytečení oleje)
5. Za pomoci přiloženého síťového kabelu připojte lis do elektrické site.
6. Po zapojení do elektrické site prosím stisknete kolébkovej spínač na zdní straně lisu a tým sa uvede lis do provozu. Na kolébkovém spínači sa rozsvítí světlo, které signalizuje zapnutí lisu kde se zároveň na předním panelu rozsvítí PID kontrolér.
7. Ovládání teploty nahoru a na dolu se reguluje stlačením šipek nahoru a dolu.
8. Prosím nikdy nepřekračujte teplotu 110 °C.
9. Po nastavení správní provozní teploty vložte do lisu pergamenový papír a můžete začít lisovat.
10. Pro detailnější návod o používaných teplotách prosím navštívte naše webové stránky: [www.ogcrush.com](http://www.ogcrush.com).

### ÚDRŽBA

1. Doporučuje se lisovací desky udržovat čisté, nepoškrábané. Na čištění prosím používejte čistící prostředky na to určený.
2. Nepřetěžujte lis.
3. Nestlačujte pružiny nebo jiné předměty, které by mohly vystřelit z lisu. NESTLAČUJTE předměty, které by se mohly rozštípnout.
4. Je třeba seznámit se s maximálním výkonem lisu a jeho zdvihem. Nepřetěžujte lis nad jeho výkon. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
5. Před zahájením práce zkontrolujte, zda lis není poškozený nebo nemá uvolněné části.

### VAROVÁNÍ:

1. Před zahájením jakékoli prohlídky, údržby nebo seřizování odpojte stroj od zdroje proudu (vytáhněte zástrčku ze zásuvky). Jakékoli práce na elektrické instalaci musí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
2. Při provozu lisovacích desek nevkládejte ruce dovnitř.
3. Při plnění materiálu do lisu protože lisovací desky jse nahřívají a hrozí riziko popálením. Nikdy nepřekračujte provozní teplotu 110 °C.
4. Při překročení teploty nad 120 °C lis vypněte na zadní straně zařízení kolébkovým spínačem a zavoljte na telefonní číslo uvedené na našich webových stránkách: [www.ogcrush.com](http://www.ogcrush.com)
5. Na lisu lisujte jenom rostlinnej materiál a používejte jenom příslušenství na to určené společností Ogcrush s.r.o.

### ZÁRUKA

2 roky

### POPIS LISU

