


Tyto pokyny si pečlivě prostudujte

## Popis výrobku

1. Hlava ventilátoru
2. Klipsna
3. Kryt proti poranění prstů
4. Napájecí kabel
5. Šroub nastavitelné hlavy
6. Vypínač
7. Základna s úchytem na tyč



## Montáž

1. Jednotku opatrně vybalte z krabice a sejměte průhledný obal.
2. Pomocí šroubu hlavy připevněte základnu klipsny k hlavě ventilátoru.

### Základna s úchytem na tyč

Pověste na svislé tyče (průměr 16 – 25 mm).



## Provoz

1. Ujistěte se, že je vypínač v poloze OFF (Vypnuto).
2. Zapojte ventilátor do zásuvky 220–240 V.
3. Zapněte ventilátor.
4. Abyste upravili náklon ventilátoru, jednoduše povolte šroub nastavitelné hlavy, přesuňte hlavu do požadované polohy a znovu šroub utáhněte. Úhel ventilátoru upravujte jen tehdy, pokud je vypnuté napájení.
5. Chcete-li úhel ventilátoru upravit, stačí hlavu natočit do požadované polohy. Pokud jednotku nepoužíváte, doporučujeme ji vyjipit ze zásuvky.

## Bezpečný provoz

Jednotka je elektrické zařízení, a proto dbejte na to, abyste ji používali pouze určeným způsobem a podle pokynů v tomto dokumentu. Nesprávné použití může způsobit požár nebo zranění osob.

Tento ventilátor je určen pouze pro domácí použití. Abyste byli chráněni před úrazem elektrickým proudem, nesmíte jednotku nikdy ponořovat do žádné kapaliny ani na ni kapalinu stříkat. Nepoužívejte jednotku ve vlhkém prostředí.

Protože se jedná o elektrické zařízení, musí je děti používat opatrně. Doporučujeme dohled dospělé osoby.

V případě čištění ventilátoru nebo při jeho dlouhodobém odstavení jej odpojte od zdroje napájení.

Dávejte pozor, abyste se nedotýkali pohyblivých částí, a nekládejte žádné předměty do krytu ventilátoru.

Nepoužívejte ventilátor v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.

Nepoužívejte ventilátor v blízkosti horkých povrchů nebo otevřeného ohně.

Nepoužívejte ventilátor, pokud je jakýmkoli způsobem poškozený.

Neotáčejte ventilátorem, ani jej nevěste za napájecí kabel a dávejte pozor, abyste o kabel nezakopli.

Při odpojování ventilátoru nikdy zástrčku neodpojujte ze zásuvky tahem za napájecí kabel. Vždy tahejte přímo za tělo zástrčky.

Zařízení vždy používejte na rovném, suchém a bezprašném povrchu. Zařízení nepoužívejte bez krytu proti poranění prstů.

## Péče a skladování

Před čistěním se ujistěte, že je ventilátor vypnutý a odpojený od zdroje napájení.

Ventilátor čistěte měkkým vlhkým hadříkem, nikdy jej nenamáčajte do vody a nedopusťte, aby voda pronikla do krytu motoru. Před použitím ventilátoru se ujistěte, že je dokonale suchý.

Nikdy pro čistění tělesa ventilátoru nepoužívejte žádné abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.

Pokud ventilátor nepoužíváte, vložte jej do původního obalu, aby byl chráněn před prachem v domácnosti, a uložte jej na suchém a chladném místě.

## Servis a záruka

Omezená záruka 1 (jeden) rok

Rapid Air Movement (RAM) zaručuje, že tento výrobek bude prost všech vad na materiálu a dílenském zpracování, po dobu 1 (jednoho) roku od data koupě. Tato záruka pozbude platnost v případě, že jednotku nebudete používat v souladu s těmito pokyny, pokud ji nebudete používat se správným napětím, budete s ní nesprávně manipulovat, budete ji jakkoli upravovat nebo pokud nepředložíte doklad o koupi. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Pokud dojde k poruše jednotky nebo pokud ji upustíte či jinak poškodíte, vypněte napájení a zkontrolujte případné poškození napájecího kabelu nebo zástrčky. Pokud je jednotka poškozena, nepoužívejte ji. Nedemontujte jednotku, ani ji žádným způsobem neupravujte, protože by tak záruka pozbyla platnosti, navíc by tak mohlo dojít k poškození jednotky nebo zranění osob.

V případě vrácení vadného produktu odešlete jednotku zpět svému prodejci společně s dokladem o koupi (záruka není platná, pokud doklad nebude přiložen). Abyste přešli případným problémům, poznamenejte si datum koupě, název prodejce, číslo modelu a datum výroby.



Přispějte k ochraně životního prostředí tím, že produkt zlikvidujete zodpovědným způsobem. Symbol popelnice znamená, že produkt nesmí být likvidován jako běžný odpad z domácnosti, protože obsahuje látky, které mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Informace o recyklačních místech a rady ohledně likvidace získáte od místních úřadů.

Tento produkt byl vyroben v souladu s veškerými platnými směrnici ES.

