

ram
RAPID AIR MOVEMENT®

ULTRASONIC HUMIDIFIER



Ultrazvukový Zvlhčovač RAM Návod K Použití

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE A USCHOVEJTE JE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali **ultrazvukový zvlhčovač RAM**. Každá jednotka byla vyrobena tak, aby byla bezpečná a spolehlivá. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí potřebu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických zařízení je nutné se neustále řídit základními bezpečnostními opatřeními. Snížíte tak riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Mezi tato opatření patří:

1. Zvlhčovač používejte pouze v souladu s informacemi uvedenými v této příručce. Jiné způsoby používání nedoporučujeme, neboť mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
2. Je-li jednotka v provozu, musí být v nádrži voda.
3. Do nádrže lijte pouze čistou, chladnou, kohoutkovou vodu. Máte-li tvrdou kohoutkovou vodu, důrazně doporučujeme používat vodu destilovanou.
4. Ujistěte se, že je uzávěr nádrže na vodu pevně uzavřen.
5. Při přidávání vody do nádrže zajistěte, aby se nedostala do otvoru, kterým vychází pára.
6. Při používání jednotky otočte hubici na páru tak, aby nemířila na osoby, stěny, elektroniku a nábytek.
7. Tento produkt je určen POUZE k použití v domácnostech, nikoli ke komerčnímu, průmyslovému nebo venkovnímu použití.
8. Do hubice, základny ani nádrže na vodu nepřidávejte žádná léčiva.
9. Nezakrývejte žádné otvory jednotky ani do nich nevkládejte žádné předměty.
10. Jednotku nenaklánějte ani nepřeklápějte. Nepokoušejte se ji vyprazdňovat nebo plnit za chodu.
11. V uzavřených místnostech nenechávejte jednotku bez dozoru – vzduch by se mohl příliš zvlhčit a kondenzovat na stěnách nebo na nábytku. Vždy nechávejte částečně otevřené dveře od místnosti či okno.
12. Jednotku, zástrčku ani kabel neponořujte do vody ani jiných kapalin, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
13. Nepokládejte kabel na zahřáté povrchy ani do oblastí, kde by na něj mohli lidé stoupat nebo o něj klopýtnout.
14. Používejte pouze zásuvky 220-240 V střídavého napětí.
15. Pokud jakékoli zařízení používají děti nebo je používáno v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
16. Pokud jednotku nepoužíváte, chcete ji čistit nebo ji přesouvat z jednoho místa na jiné, VYPNĚTE ji a odpojte ze zásuvky.
17. Při odpojování jednotku nejdříve VYPNĚTE, uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky ve stěně. Zástrčku nikdy netahujte za kabel.
18. Zvlhčovač nepoužívejte v blízkosti výbušných anebo hořlavých výparů.
19. Neumísťujte zvlhčovač ani žádné jeho součásti do blízkosti otevřeného ohně, varných zařízení ani jiných přístrojů produkujících teplo.
20. Nepoužívejte zvlhčovač s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, případně pokud má závadu nebo spadne a jakkoli se poškodí.
21. Použití doplňků, které nejsou doporučeny výrobcem, může představovat riziko.
22. Zvlhčovač umístěte na hladký rovný povrch a chraňte jej před přímým sluncem.
23. Nepoužívejte, pokud je těleso poškozené.
24. Pokud zásuvka střídavého proudu a zástrčka správně nedoléhají, může dojít k přehřátí a k deformaci zástrčky. Chcete-li vyměnit uvolněnou nebo opotřebovanou zásuvku, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
25. Jednotku umístěte do vzdálenosti minimálně 152 cm (5 stop) od televizoru, počítače, mobilního telefonu či jiných elektronických zařízení. V opačném případě by je pára mohla poškodit.

POZNÁMKA O ÚROVNI VLHKOSTI

- Úroveň relativní vlhkosti je nevhodnější udržovat v rozmezí 30–50 procent.
- Příjemná úroveň vlhkosti se bude lišit v závislosti na místnosti a měnících se podmínkách v ní.
- V chladném počasí se mohou při přílišné vlhkosti v místnosti zamlžit okna a někdy i stěny. Může se na nich vytvořit rovněž námraza. V takovém případě snižte intenzitu tvorby páry, aby nedošlo k poškození kondenzovanou vodou kapající na okenní parapety.
- Přílišná vlhkost se může v místnosti akumulovat na površích, kde pak může docházet k množení bakterií a hub. Nahromaděná vlhkost může rovněž poškodit nábytek, stěny a tapety.
- Abyste eliminovali přílišnou vlhkost obzvláště v malých místnostech, ponechte otevřené okno nebo dveře od místnosti a vhodným způsobem upravte intenzitu tvorby páry.

NÁVOD K OBSLUZE

- Umístěte jednotku na hladký rovný povrch, který ji unese, i pokud bude naplněna vodou.
- Nadzdvihněte a vyjměte hubici na páru.
- Vyjměte nádrž na vodu. Otočte ji vzhůru nohama a otevřete ji otočením uzávěru proti směru hodinových ručiček.
- Naplňte nádrž **CHLADNOU** kohoutkovou nebo **DESTILOVANOU** vodou. **NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU.**

Chcete-li nádrž znovu naplnit, vylijte nejdříve vodu, která v základně a v nádrži zbývá.

- Uzávěr nádrže utáhněte otočením po směru hodinových ručiček. Neutahujte jej příliš těsně.

POZNÁMKA: Při přenášení naplněné nádrže na vodu ji jednou rukou podepírejte zespodu.

- Postavte nádrž na vodu zpět na základnu, ujistěte se, že je správně usazena, a znovu nasadte hubici na páru.
- Nechejte nádrž v základně naplnit vodou.
- Připojte jednotku ke zdroji energie a zapněte ji otočením ovládacího tlačítka po směru hodinových ručiček (dokud neuslyšíte cvaknutí).
- Intenzitu tvorby páry lze zvýšit otočením ovládacího tlačítka po směru hodinových ručiček. Snižte ji otočením proti směru hodinových ručiček.

Kontrolka: Svítí kontrolka „Zvlhčovat“ = probíhá zvlhčování. Svítí kontrolka „Voda“ = je třeba doplnit vodu, nebo není nádrž na základně správně usazena.

POZNÁMKA: Jakmile bude nádrž na vodu správně usazena, nepokoušejte se zvlhčovač přemísťovat. Pokud je to nutné, pak před přemístěním jednotku znovu odpojte ze zásuvky a vylijte vodu ze základny.

Jakmile jednotku připojíte ke zdroji energie nebo zapnete, nepokoušejte se nádrž na vodu zvedat.

OBECNÉ ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Příznaky	Analýza důvodu	Řešení
Nevzniká proud vzduchu ani pára	Zástrčka není správně zasunuta.	Správně zasuňte zástrčku.
	Jednotka je vypnutá.	Zapněte ji.
	V nádrži není voda nebo je jí příliš málo.	Doplňte dostatečné množství vody.
Zvláštní zápach	Nové zařízení.	Otevřete nádrž na vodu a ponechte ji na chladném a dobře odvětrávaném místě otevřenou po dobu 12 hodin.
	Voda není čistá nebo byla v zařízení příliš dlouhou dobu.	Vyčistěte nádrž a naplňte ji čistou vodou.
Zvláštní zvuk	Nádrž na vodu není správně usazena.	Usadte správně nádrž na vodu.
	Rezonance způsobená nedostatkem vody v nádrži.	Doplňte dostatečné množství vody.
Pára vychází okolo hubice na páru	Rezonance způsobená nestabilním stolem.	Postavte zařízení na stabilní stůl.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Než začnete jednotku čistit, vypněte ji a odpojte ze zásuvky.
- Při čištění nádrže či základny nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani žádné čisticí chemické látky. Čisticí prostředek rozpuštěný ve vodě v nádrži může bránit vypouštění páry.
- Je-li nádrž na vodu velmi silně znečištěná, namočte ji do jemného roztoku vody a bělidla a do čista ji vymyjte. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky.
- Vnější povrch zařízení otřete vlhkým hadříkem.
- Na ovládání nestříkejte vodu ani jiné kapaliny.
- Základnu nikdy neponožte do vody ani nenechte vodu vtéct do vzduchového výstupu či jiných otvorů.
- Nádrž na vodu a hubici na páru často čistěte a vymývejte vlažnou vodou, aby se v nich (obzvláště v topné sezóně) neukládaly minerální látky.
- Rozprašovač a vodní čidlo chraňte před nánosy minerálních látek. Vyjměte nádrž na vodu a vyprázdněte nádrž. Rozprašovač a čidlo čistěte jemným kartáčem (například starým kartáčkem na zuby). Dbejte na to, abyste rozprašovač ani vodní čidlo nepoškrábali. Čištění neprovádějte nástroji s kovovými částmi.
- Necháte-li vodu v nádrži více než několik dnů, může dojít k namnožení bakterií. Pokud zařízení nebudete několik dnů používat, vždy nádrž vyprázdněte.

SKLADOVÁNÍ

- Krabici si uschovejte, abyste do ní mohli zařízení mimo sezónu uložit.
- Před uložením nádrží, základnu a všechny součásti pečlivě vyčistěte a zcela osušte.

POZNÁMKA: Pokud v jednotce během skladování ponecháte vodu, může ztvrdnout a zanechat nánosy, které mohou mít negativní vliv na řádné fungování jednotky.

- Uzávěr nádrže na vodu neutahujte příliš pevně. Zabráňte tak slepení uzávěru a těsnění a prodloužte životnost těsnění.
- Během skladování na jednotku nic neumísťujte, abyste ji nepoškodili.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název produktu	Ultrazvukový zvlhčovač RAM
Model	09-435-405
Vstupní napětí	230 V stř., 50 Hz
Spotřeba energie	30 W
Tvorba páry	400 ml/hod.
Kapacita nádrže na vodu	5 l

Obsluhujte zařízení bezpečným způsobem

Tato jednotka je elektrické zařízení, proto se ujistěte, že ji používáte pouze určeným způsobem a podle pokynů uvedených v tomto dokumentu. Nesprávné použití může způsobit požár nebo zranění osob.

Tento jednotka je určen pouze pro domácí použití. Abyste byli chráněni před úrazem elektrickým proudem, nesmíte jednotku nikdy ponořovat do žádné kapaliny ani na ni kapalinu stříkat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o elektrické zařízení, je při používání dětmi třeba dbát zvýšené opatrnosti a doporučujeme dohled dospělé osoby.

Při čištění jednotka nebo jeho dlouhodobém odstavení jej odpojte od napájení.

Nedotýkejte se pohybujících se částí a do tělesa jednotka nezatačujte žádné předměty.

Nepoužívejte jednotku v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.

Nepoužívejte jednotku v blízkosti horkých povrchů nebo otevřeného ohně.

Nepoužívejte jednotku, pokud je jakkoli poškozen.

Neotáčejte jednotku za napájecí kabel ani ji za něj nevěšete. Dbejte také na to, aby kabel ležel na místě, kde přes něj nemůže nikdo klopytnout.

Při vypínání jednotky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel, ale vždy tahejte přímo za zástrčku.

Jednotku vždy používejte na rovném, suchém a bezprašném povrchu.

Péče a skladování

Před čištěním se ujistěte, že je ventilátor vypnutý a odpojený od napájení.

Jednotku čistěte měkkým vlhkým hadříkem, nikdy ji neponořujte do vody ani nedovolte, aby se voda dostala do tělesa motoru. Před použitím jednotky se ujistěte, že je dokonale suchá.

Nikdy pro čištění tělesa jednotky nepoužívejte žádné abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky, protože by to mohlo způsobit její poškození.

Pokud jednotku nepoužíváte, vložte ji do původního obalu, aby byla chráněna před prachem v domácnosti, a uložte ji na suchém a chladném místě.

Servis a záruka

Pokud dojde k poruše jednotky, nebo ji upustíte či jinak poškodíte, vypněte napájení a zkontrolujte případné poškození napájecího kabelu či zástrčky. Pokud je jednotka poškozena, neuvádějte ji do chodu. Nedomontujte jednotku ani ji žádným způsobem neměňte, protože by tím došlo ke zneplatnění záruky. Navíc by mohlo dojít k dalšímu poškození jednotky nebo zranění osob.

V případě vrácení vadného produktu odešlete kompletní jednotku zpět svému prodejci společně s dokladem o koupi (záruka není platná, pokud doklad nebude přiložen). Abyste předešli případným problémům, nezapomeňte si zaznamenat datum koupě, název prodejce, číslo modelu a datum výroby.

Tento produkt byl vyroben v souladu se směrnicemi EHS 2006/95/ES a 89/336/EHS.

Chraňte životní prostředí a produkt zlikvidujte odpovědně. Symbol popelnice značí, že produkt nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, protože obsahuje látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Informace a rady ohledně recyklace získáte od příslušného místního úřadu.



HydroGarden Ltd., 2 Progress Way, Binley, Coventry CV3 2NT

Tel: +44 (0)24 7665 1500

rapidairmovement.co.uk