

TrolMaster

Nastavení nekonečného časovače Trolmaster Aqua-x / NFS-1

Popis: Zvyšte maximální počet cyklů zapnutí/vypnutí, které má funkce časovače recyklace na Aqua-X. (Dříve omezeno na 99 „ cyklů“)

Shrnutí: Každý z 30 dostupných časovačů recyklace na palubě Aqua-X byl dříve omezen na maximálně 99 cyklů zapnutí/vypnutí. Tento limit 99 cyklů byl problémem pro lidi provozující zavlažovací plán ve stylu NFT nebo pro jakoukoli jinou funkci časovače recyklace, která se často vyskytuje.

Chcete-li nastavit funkci recyklace pro konkrétní časovač na NEKONEČNO (INF):

- 1) Zadejte čas „ Start at“, kdy má časovač spustit měření času.
- 2) Nyní nastavte „ Čas zapnutí“ a Čas vypnutí“, které chcete ovládat časovačem / zařízením.
- 3) Poté přejděte na volbu Počet cyklů „ Časy“ ve spodní části stránky. Při procházení počtem dostupných cyklů byste měli vidět INF. Vyberte INF (nekonečno), aby se časovač mohl opakovaně cyklovat až do konce naprogramovaného času vypnutí pro daný konkrétní časovač.
- 4) Pokud nenajdete INF ve spodní části seznamu v okně „ Časy“, časovač nastavení, která jste vybrali, jsou příliš dlouhá a je třeba je zkrátit.

Pokud problémy přetrvávají, zavolejte technickou podporu TrolMaster @ 877-420-9876