

Základní pravidla pro používání plastových skleníků

TEPLOTA

- Skleníčky s vytápěním bez termostatu a spínače začnou topit hned, jak je připojíte do sítě.
- Můžete je připojit na **spínací hodiny** a nastavit topení pouze na pár hodin denně.
- U **variant s termostatem** lze regulovat teplotu vytápění otočným kolečkem.
- Pro **skleníčky bez vytápění** můžete při optimalizaci podmínek využít elektrické vyhřevné podložky.
- Teplota uvnitř skleníku je ovlivněna nejen výkonem topného zařízení, ale také okolním prostředím. Pokud je tedy v okolí velmi nízká teplota, nemusí být vytápění dostatečné.
- **Přesné údaje o teplotě** získáte pomocí digitálního teploměru.
- Jednotlivé typy skleníků se mohou lišit příkonem i vytvořeným teplem v závislosti na značce a velikosti.

VLHKOST

- **Ventilační klapky** na průhledném víku slouží k regulaci vlhkosti.
- Ke **zjištění přesných hodnot RH** a výpočtu [VPD](#) použijte digitální vlhkoměr.

VÝBĚR VHODNÉHO SKLENÍKU A MÉDIA

- Při výběru skleníku i sadbovacího média berte v potaz také **rozměry a specifické preference mladých rostlinek**.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Skleníčky s elektrickou přípojkou chraňte jako jakýkoliv elektrospotřebič před vodou, příliš velkou vlhkostí, neodbornou manipulací apod.
- Při poruše kabeláže odpojte přípojku ze sítě a nepoužívejte dále zabudované vytápění.
- Chraňte skleníček před poškozením.
- Udržujte pěstební prostředí čisté.

CO BY SE MOHLO JEŠTĚ HODIT?

- K **měření teploty a vlhkosti** využijte kombinované [teplo-vlhkoměry](#) s externí sondou.
- **Dokonalý vývoj kořínků** zajistí [Sadbovací média a živiny](#).
- [První výživa First Feed](#)
- [LED osvětlení na růst](#)
- [Purolyt pro rychlou dezinfekci](#)