


GLOBAL AIR SUPPLIES UK

RYCHLOST EC

OVLADAČ


AKTIVNĚ NAPÁJENÝ Z VENTILÁTORU



MUSÍ BÝT POUŽÍVÁN S AKTIVNÍMI KABELY


V KRABICI

- 1 x EC regulátor rychlosti
- 1 x Aktivní samec/samec kabel



KROK 1

PŘIPOJENÍ OVLADAČE K VENTILÁTORŮM



KROK 2

NASTAVENÍ

